Anleitung zur Nutzung einer Schneeballzange

1. Vorbereitung

Öffne die Schneeballzange vollständig und halte sie mit beiden Händen am Griff. Achte darauf, dass die Gelenke frei beweglich sind und kein Schnee das Öffnen blockiert.

2. Schneeball formen

- Suche eine Stelle mit gut formbarem Schnee.
- Tauche beide Halbkugeln der Zange in den Schnee.
- Schließe die Schneeballzange gleichmäßig, bis sie vollständig geschlossen ist.
- Drücke kurz leicht zusammen, damit der Schnee kompakt wird.
- Öffne die Zange wieder – der fertige Schneeball sollte sich problemlos lösen.

3. Werfen & Platzieren

- Für einen Wurf empfiehlt es sich, den Schneeball erst aus der Zange zu nehmen.
- Alternativ lässt sich der Schneeball direkt aus der geöffneten Zange herausrollen oder ablegen (ideal für Schneefestungen oder Ziele).

4. Pflege

- Nach der Nutzung die Schneeballzange kurz ausschütteln, um Schnee und Eisreste zu entfernen.
- Bei Bedarf mit einem trockenen Tuch abwischen.
- An einem trockenen Ort lagern, damit das Material lange hält.

Wichtiger Sicherheitshinweis für Kinder

Kinder sollten Schneeballzangen nur unter Aufsicht von Erwachsenen nutzen.
Beim Spielen im Schnee besteht Rutsch- und Verletzungsgefahr – besonders, wenn hart gepresste Schneebälle geworfen werden.
Stets darauf achten, dass Kinder keine Schneebälle auf Gesichter oder sehr kurze Distanz werfen.