

Kibun

TOUT *doux.*

SÉCHER LE LINGE AVEC

des balles de laine

DOSAGE · PARFUM ·
ENTRETIEN · 6 BALLES XXL

CE QUI VOUS ATTEND

Merci d'avoir choisi nos balles de séchage. Six balles en laine de mouton, il n'en faut pas plus – et quelques gestes simples pour qu'elles servent vraiment. Ce livret vous montre combien de balles mettre dans quelle charge, comment doser une huile essentielle sans faire de taches et comment entretenir les balles pour qu'elles vous accompagnent longtemps.

POUR COMMENCER

Votre lot 3

Ce que les balles font dans le sèche-linge 4

En trois étapes 5

Combien de balles par charge 6

VOTRE LINGE

Textile par textile 7

Ce qui ne va pas au sèche-linge 8

Sécher plus vite – ce qui aide 9

Moins de plis 10

Quand ça crépite 11

PARFUM ET ENTRETIEN

Doser l'huile essentielle 12

Six parfums au fil de l'année 13

Après le séchage 14

Peluches et bouloches 15

Refaire feutrer les balles 16

Combien de temps elles durent 17

Questions fréquentes 18

Votre pense-bête 19

VOTRE
LOT

Six balles, un sac, une boîte – déballez, et c'est parti.



1

6 BALLES XXL

8 cm de diamètre et 35 à 40 grammes chacune. Assez grandes pour séparer le linge, et feutrées en pure laine de mouton.

2

1 SAC EN COTON

La maison des balles entre deux charges. Il laisse passer l'air – exactement ce dont la laine a besoin après le sèche-linge.

3

1 BOÎTE CADEAU

Si les balles changent de mains : la boîte est conçue pour être offerte telle quelle.

8 CM DE DIAMÈTRE

Voilà la taille d'une balle – à peu près une paume de main. Les petites balles disparaissent entre les serviettes ; celles-ci non.

Les balles sont blanches et portent une tête de mouton brodée. Chacune est feutrée à la main, il n'y en a donc pas deux identiques.

CE QUE LES BALLES FONT
DANS LE SÈCHE-LINGE

Aucune magie, trois choses simples – et elles se produisent dès que le tambour tourne.

1

ELLES SÉPARENT LE LINGE

Le linge mouillé colle et forme des paquets. Les balles s'intercalent, si bien que l'air chaud atteint toute la charge.

2

ELLES ABSORBENT L'HUMIDITÉ

La laine de mouton retient beaucoup d'humidité et la restitue dans le tambour chaud. L'air reste ainsi en mouvement.

3

ELLES ASSOUPLISSENT LE TISSU

Le tapotement constant rend le linge plus doux et il sort du tambour moins tassé – les serviettes et le duvet surtout.

ET CE QU'ELLES NE FONT PAS

Elles ne remplacent pas le repassage. Les chemises sortent plus lisses qu'auparavant, mais une chemise qui doit être impeccable passe encore par le fer. Les balles n'apportent pas non plus de parfum – c'est vous qui l'ajoutez, voir page 12.



EN TROIS
ÉTAPES

Il n'y a vraiment rien de plus. Les balles restent simplement dans le tambour, charge après charge.



1

LES BALLES DANS LE TAMBOUR

Mettez-les avec le linge mouillé – réparties, plutôt que toutes au même endroit.



2

LANCEZ VOTRE PROGRAMME HABITUEL

Rien à changer. Les balles supportent tous les programmes.



3

SORTEZ LE LINGE, LAISSEZ LES BALLES

Elles peuvent rester dans le tambour jusqu'à la charge suivante. Sortez-les seulement si l'appareil reste longtemps à l'arrêt.

LA PREMIÈRE FOIS ?

Faites une première charge de serviettes. C'est là que la différence se voit le mieux – et si une balle neuve perd une fibre, cela ne se verra pas sur l'éponge.

PLUSIEURS CHARGES D'AFFILÉE

Laissez les balles dedans. Elles sont un peu humides après le premier cycle – sans importance, elles restituent cette humidité au tour suivant.

LAISSEZ-LES REFROIDIR

Juste après le programme, les balles sont brûlantes. Si vous voulez les retirer tout de suite, attendez quelques minutes ou sortez-les avec le linge.

COMBIEN DE BALLES
PAR CHARGE

La règle la plus importante de ce livret : plus le tambour est plein, plus il faut de balles. Trop peu de balles dans une charge pleine ne font presque rien.

CHARGE	BALLES	POURQUOI
PETITE	3	Quelques t-shirts ou un lot de sous-vêtements. Plus de balles n'auraient pas de travail dans un tambour à moitié vide.
À MOITIÉ	4	Le cas de tous les jours. Quatre balles trouvent assez de place entre le linge pour agir.
PLEINE	6	Toutes les six. N'hésitez pas – un tambour plein a besoin de chacune d'elles.
DUVET	6	Vestes, oreillers et couettes ont besoin du tapotement constant pour que le duvet se sépare à nouveau.

LA RÈGLE SIMPLE

Mieux vaut une balle de trop qu'une de moins. On ne peut pas en mettre trop – cela devient seulement un peu plus bruyant.

NE BOURREZ JAMAIS LE TAMBOUR

Peu importe le nombre de balles : si le tambour est rempli à ras bord, l'air ne passe plus. Deux tiers, c'est le meilleur service à rendre à votre temps de séchage.

LES SIGNES QU'IL Y EN AVAIT TROP PEU

- Le linge sort du tambour en paquet entortillé.
- Les serviettes sont plates au lieu d'être gonflées.
- Le programme dure plus longtemps que d'habitude pour la même quantité.

TEXTILE
PAR TEXTILE

Sur certains textiles, la différence saute aux yeux ; sur d'autres, moins. Voici à quoi vous attendre.

SERVIETTES

L'exemple parfait. L'éponge devient nettement plus moelleuse, car les boucles se redressent au lieu de sécher à plat. Mettez les six balles, les serviettes sont lourdes.

DUVET ET OREILLERS

C'est ici que les six balles paient. Le duvet mouillé s'agglomère ; le tapotement constant le sépare jusqu'à ce que les caissons se remplissent. Laissez du temps à la veste, quitte à lancer un second programme.

LINGE DE LIT

Les grandes pièces s'enroulent volontiers en boudin dont le cœur reste humide. Les balles s'intercalent et gardent les couches ouvertes. Fermez les housses, sinon elles avalent les petites pièces.

T-SHIRTS ET QUOTIDIEN

Ils sortent plus souples et moins raides. Sortez-les tôt et pliez-les tièdes : vous n'aurez presque jamais besoin du fer.

CHEMISES ET CHEMISIERS

Moins de plis que sans les balles – mais une chemise pour un rendez-vous passe quand même par le fer. Suspendez-la tant qu'elle est tiède.

JEANS ET PIÈCES LOURDES

Ils prennent du temps de toute façon. Les balles évitent surtout que les pantalons restent en boule, et les poches sèchent plus vite.

VÊTEMENTS DE SPORT

Seulement si l'étiquette autorise le sèche-linge. Les balles séparent alors les tissus lisses qui collent entre eux. Choisissez une température basse.

PLAIDS ET COUVERTURES

Ils se comportent comme le duvet : beaucoup de volume qui s'affaisse. Les six balles, et un tambour rempli à moitié seulement.

CE QUI NE VA PAS
AU SÈCHE-LINGE

Les balles sont faciles à vivre – le sèche-linge, non. Ces pièces restent dehors, avec ou sans balles.

- **LAINE, SOIE, CACHEMIRE**
  Rétrécissent ou feutrent. Si votre appareil a un programme laine dédié, n'utilisez que celui-là.
- **VESTES OUTDOOR IMPERMÉABILISÉES**
  La chaleur peut attaquer le traitement déperlant. Si l'étiquette dit quelque chose, c'est l'étiquette qui a raison.
- **SOUTIENS-GORGE À ARMATURES**
  L'armature se déforme et peut abîmer le tambour.
- **PAILLETTES ET IMPRESSIONS**
  La balle chaude tape directement sur l'impression. Ici, le séchage à l'air est le choix sûr.
- **TOUT SYMBOLE SÈCHE-LINGE BARRÉ**
  L'étiquette a le dernier mot – même si la pièce a l'air de supporter le sèche-linge.

ET LES BALLES ELLES-MÊMES ?

Elles supportent toutes les températures de votre appareil. En revanche, elles n'ont pas leur place dans le lave-linge avec le linge courant – comment les laver, page 16.



SÉCHER PLUS VITE –
CE QUI AIDE VRAIMENT

Les balles sont un élément parmi d'autres. Les leviers les plus forts sont ailleurs – et ils ne coûtent rien.

1

ESSOREZ PLUS FORT

Ce que le lave-linge essore, le sèche-linge n'a pas à l'évaporer. Un cran de plus sur l'essorage fait gagner plus de temps que tout ce qu'on met dans le tambour.

2

REMPLISSEZ AUX DEUX TIERS

Un tambour surchargé sèche moins bien que deux charges normales. L'air doit pouvoir circuler.

3

FILTRE À PELUCHES À CHAQUE CHARGE

Un filtre encrassé freine nettement le flux d'air. C'est la raison classique du « le sèche-linge ne finit plus ».

4

SURVEILLEZ L'ÉCHANGEUR

Sur les pompes à chaleur, il s'encrasse avec le temps. La fréquence de nettoyage figure dans la notice de votre appareil.

5

SÉCHEZ ENSEMBLE CE QUI SE RESSEMBLE

Une serviette au milieu des t-shirts rallonge le cycle pour tout le monde. Le lourd avec le lourd, le léger avec le léger.

6

VIDEZ LE BAC À CONDENSATS

S'il est plein, le programme s'arrête en route – et le linge reste chaud et humide jusqu'à ce que vous le remarquiez.

7

NE LAISSEZ PAS TRAÎNER

Le linge essoré va rapidement au sèche-linge. Ce qui reste des heures dans le panier sent plus vite et ne sèche pas une minute de plus.

MOINS
DE PLIS

Les plis ne naissent pas pendant le séchage mais après – quand le linge chaud reste tassé.

1 **SORTEZ-LE TOUT DE SUITE**
Les premières minutes décident. Ce qui reste chaud et froissé dans le tambour gardera exactement ces plis.

2 **SECOUEZ BRIÈVEMENT**
Un bon coup des deux mains, et la plupart des plis tombent d'eux-mêmes.

3 **PLIEZ TANT QUE C'EST TIÈDE**
Plié encore tiède, le linge reste lisse. Plié froid, le pli reste.

4 **NE SÉCHEZ PAS TROP**
Des fibres complètement sèches se froissent davantage. Un programme qui s'arrête à « prêt à ranger » vaut mieux que « très sec ».

SOYONS HONNÊTES

Avec les six balles et ces quatre gestes, le linge sort nettement plus lisse. Une chemise qui doit tomber parfaitement, vous la repassez quand même.





QUAND
ÇA CRÉPITE

Tout le monde connaît ce crépitement et ce linge qui colle. Il y a deux causes – et vous pouvez agir sur les deux.

1

TROP SEC, VOILÀ LA CAUSE PRINCIPALE

Plus les fibres sont sèches, plus tout se charge. Arrêtez plus tôt : « prêt à ranger » plutôt que « très sec ».

2

LES SYNTHÉTIQUES SE CHARGENT DAVANTAGE

Polyester, polaire et vêtements de sport sont les suspects habituels. Séparez-les du coton, et le coton reste tranquille.

3

LES BALLES GARDENT UN PEU D'HUMIDITÉ EN JEU

Comme la laine absorbe l'humidité puis la restitue, le tambour ne devient jamais totalement sec. Cela joue contre la charge.

LE REMÈDE IMMÉDIAT

Si tout colle quand même : secouez le linge et laissez-le étalé quelques minutes. La charge se dissipe d'elle-même dans l'air de la pièce.



DOSER
L'HUILE ESSENTIELLE

Les balles sont neutres. Si vous voulez du parfum, c'est vous qui l'apportez – et l'ordre compte.

1 DEUX À TROIS GOUTTES SUR UNE BALLE

Pas sur les six. Une seule balle parfumée suffit largement pour une charge.

2 DIX MINUTES POUR PÉNÉTRER

L'étape la plus importante. L'huile doit être absorbée par la laine avant que la balle touche le linge.

3 SEULEMENT ENSUITE DANS LE TAMBOUR

Le parfum se répartit alors par l'air chaud – uniformément, sans trace d'huile sur une pièce.

JAMAIS DIRECTEMENT SUR LE LINGE

Une huile essentielle sur un textile fraîchement lavé laisse des taches difficiles à faire partir – surtout sur les couleurs claires. Passez toujours par la balle et laissez sécher.

OÙ RESTER PRUDENT

- Le linge de bébé et celui des jeunes enfants, plutôt sans parfum.
- Si quelqu'un réagit aux parfums à la maison : séchez sans, les balles agissent de la même façon.
- Restez sobre. Plus de gouttes ne donnent pas plus de parfum, seulement une balle tachée.
- Certains animaux réagissent aux huiles essentielles – couvertures et paniers sans parfum.
- Les vêtements de sport et les textiles techniques, plutôt sans : ils prennent fortement le parfum et le relâchent lentement.

Le parfum tient une à deux charges. Ensuite, remettez deux gouttes – ou faites une fois sans, volontairement.

SIX PARFUMS
AU FIL DE L'ANNÉE

Une balle, deux gouttes, dix minutes de patience. Ces six-là vont bien au linge – et changent avec la saison.

PRINTEMPS

LAVANDE

Le classique du linge de lit. Calme, légèrement herbacé, jamais envahissant.

ÉTÉ

CITRON

Frais et lumineux. Parfait pour les serviettes et tout ce qui a le droit de sentir l'été.

ÉTÉ

BERGAMOTE

Un agrume aux angles plus doux. Le grand frère du citron.

AUTOMNE

PIN CEMBRO

Chaud et boisé. Joli pour les plaids et tout ce qui finit sur le canapé.

HIVER

ORANGE ET CANNELLE

Avec parcimonie – l'huile de cannelle est puissante. Une goutte de cannelle pour deux d'orange.

TOUTE L'ANNÉE

ROMARIN

Net et herbacé, sans aucune douceur. Bien pour les tenues de sport.

MÉLANGER ? AVEC MESURE.

RÈGLE DE BASE	deux gouttes au total, pas deux par huile
BONS DUOS	lavande et citron · orange et cannelle · pin et romarin
PLUTÔT NON	trois huiles ou plus – le résultat est rarement celui qu'on imaginait

Prenez une huile essentielle pure, pas une huile parfumée avec support – celle-ci peut laisser des résidus sur la laine.

APRÈS
LE SÉCHAGE

Deux minutes d'attention, et les balles sont prêtes pour la charge suivante.

1 **LAISSEZ-LES REFROIDIR À L'AIR**
Les balles sortent chaudes et un peu humides. Laissez-les à l'air libre jusqu'à ce qu'elles soient froides au toucher.

2 **ENSUITE DANS LE SAC EN COTON**
Le sac laisse passer l'air – contrairement à une boîte fermée, où la laine peut prendre une odeur de renfermé.

3 **RANGEZ AU SEC ET À L'AIR**
Une étagère dans la buanderie suffit. Pas dans le coin humide à côté du lave-linge.

4 **RETIREZ LES PELUCHES TOUT DE SUITE**
Tant que la laine est tiède, les peluches partent le plus facilement. Un geste par balle.

5 **PAS SUR LE RADIATEUR**
La chaleur directe assèche la laine d'un seul côté et la rend cassante avec le temps. L'air de la pièce suffit.

LES LAISSER DANS LE TAMBOUR ?
Pour la charge suivante le même jour, aucun problème. Si l'appareil reste quelques jours à l'arrêt, sortez-les – l'humidité résiduelle stagne dans un tambour fermé.





PELUCHES
ET BOULOCHES

Les balles de laine attirent les peluches. Ce n'est pas un défaut, c'est précisément leur travail pendant tout le cycle.

1

SÉPAREZ LE FONCÉ ET LE CLAIR

Une balle qui vient d'accompagner six t-shirts noirs porte des peluches foncées. Sinon, elles finissent sur la serviette blanche.

2

RETIREZ LES PELUCHES

Avec un rouleau ou simplement à la main. Quelques secondes par balle.

3

LES BALLES NEUVES PELUCHENT UN PEU

Lors des premières charges, de la laine libre se détache. Cela se calme – commencez par des serviettes, pas par le costume sombre.

4

LE BOULOCHAGE EST NORMAL

Avec le temps, la surface forme de petites boules. Cela ne gêne pas l'effet ; c'est seulement quand la balle devient molle et pelucheuse qu'elle est fatiguée.



REFAIRE FEUTRER
LES BALLES

Si une balle devient molle et pelucheuse après de nombreuses charges, vous pouvez la refeutrer. Vingt minutes de travail, et elle est ferme à nouveau.

1

GLISSEZ-LA DANS UNE CHAUSSETTE

Une vieille chaussette en coton, nouée en haut. Deux balles par chaussette, pas plus.

2

LAVEZ À CHAUD

Passez-la en machine à 60 degrés, de préférence avec des serviettes. Sans adoucissant.

3

SÉCHEZ À CHAUD

Puis au sèche-linge à température élevée, toujours dans la chaussette. Chaleur et mouvement font feutrer la laine de nouveau.

4

LAISSEZ REFROIDIR ET VÉRIFIEZ

La balle doit être ferme au toucher. Sinon, recommencez le cycle.

POURQUOI CELA FONCTIONNE

La laine feutre quand trois choses se rejoignent : chaleur, humidité et mouvement. C'est exactement ce qui se passe en machine et au sèche-linge – les fibres s'accrochent de nouveau et la balle redevient ferme.

INUTILE POUR

quelques peluches ou bouloches – il suffit de les enlever. Le refeutrage ne vaut la peine que si la balle perd visiblement sa forme.

À QUELLE FRÉQUENCE ?

Avec un usage normal, une à deux fois par an, et seulement pour les balles vraiment pelucheuses. Plus souvent ne nuit pas mais n'apporte rien.

COMBIEN DE TEMPS
ELLES DURENT

Cela dépend de la fréquence et de la température de vos séchages. Plutôt qu'un chiffre, voici les signes à observer.

TOUT VA BIEN TANT QUE

- la balle reste ferme et garde sa forme
- la surface paraît fermée, même avec quelques bouloches
- elle est sèche rapidement après un cycle

IL EST TEMPS D'EN CHANGER QUAND

- la balle est devenue nettement plus petite et plus légère
- la laine se détache en mèches et se retrouve sur le linge
- elle reste molle et spongieuse même après un refeutrage

PAS TOUTES EN MÊME TEMPS

Les balles vieillissent inégalement. Remplacez-les une à une quand elles sont fatiguées – les autres continuent.



QUESTIONS FRÉQUENTES

Les balles sont-elles bruyantes ?
On entend un tapotement doux, bien plus feutré que des balles en plastique ou de tennis. Avec une charge légère, cela s'entend davantage qu'avec un tambour plein, où le linge amortit.

Faut-il les laver avant ?
Non. Vous pouvez les mettre directement du sac dans le tambour.

Puis-je les utiliser en machine à laver ?
Elles sont faites pour le sèche-linge. Dans le lave-linge, elles n'agissent pas et ne font que se gorger d'eau.

Peuvent-elles abîmer le linge ?
Non. La laine feutrée est douce et sans arêtes. Les pièces délicates n'ont pas leur place au sèche-linge pour d'autres raisons – voir page 8.

Je réagis à la laine – est-ce possible ?
Les balles touchent le linge, de fines fibres de laine peuvent donc y rester. Si vous réagissez à la laine, essayez d'abord avec une serviette avant d'y passer le linge de lit.

Mes balles ont grisé – sont-elles fichues ?
Non, ce sont des peluches de votre linge. Enlevez-les ou refeutrez les balles comme indiqué.

Fonctionnent-elles dans tous les appareils ?
Oui, dans les sèche-linge à évacuation, à condensation et à pompe à chaleur. Aucun programme à changer.

Puis-je les associer à un adoucissant ?
Vous pouvez, mais les balles absorbent l'adoucissant et le restituent à la charge suivante. Pour du parfum, deux gouttes d'huile sont plus propres.

Les balles sentent-elles la laine ?
À l'ouverture, une légère odeur sèche de laine est possible. Elle disparaît après les premières charges.

Six balles, c'est toujours mieux ?
Dans un tambour plein, oui. Dans un tambour à moitié vide, plus de balles n'apportent que du bruit – trois suffisent.

Une balle se défait – que faire ?
Elle a fait son travail. La laine de mouton pure va aux ordures ménagères ; sinon, servez-vous des restes comme rembourrage.

VOTRE
PENSE-BÊTE

Vous pouvez imprimer cette page et l'accrocher dans la buanderie. Il n'y a rien d'autre à retenir.

COMBIEN DE BALLES

Petite charge	3 BALLES
Demi-tambour	4 BALLES
Tambour plein	6 BALLES
Duvet et oreillers	6 BALLES

PARFUM

Gouttes	**2 à 3**
Sur combien de balles	**une**
Laisser pénétrer	**10 minutes**
Directement sur le linge	**jamais**

EN TROIS ÉTAPES

1	**Balles réparties dans le tambour**
2	**Programme habituel**
3	**Linge dehors, balles dedans**

ENSUITE

Refroidir	**à l'air libre**
Ranger	**dans le sac en coton**
Peluches	**à enlever**
Remplissage	**deux tiers au maximum**

RESTE DEHORS

Laine, soie	**pas au sèche-linge**
Imperméabilisé	**selon l'étiquette**
Soutien-gorge à armatures	**non**
Impressions, paillettes	**à l'air**

SI ÇA COINCE

Trop long	**vérifier le filtre**
Tout crépite	**arrêter plus tôt**
Balles grises	**enlever les peluches**
Balle molle	**refeutrer**

BON
SÉCHAGE.

Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur six balles de laine. S'il manque quelque chose ou si cela ne se passe pas comme prévu, écrivez-nous – nous lisons chaque message.

Votre équipe Kibun



BALLES DE SÉCHAGE EN LAINE DE MOUTON · 6 BALLES XXL DE 8 CM · AVEC SAC EN COTON ET BOÎTE CADEAU